

POZOR: Pouze k internímu použití !

Str. 1 ze 2

VEDASEAL[®] 1K – Tabulka penetrací

Pro každé použití je nutné požadovat vždy aktuálně platné doporučení k výběru vhodné penetrace.

Tato tabulka je pouze orientační pomůcka pro zpracovatele (realizátora) a představuje pouze doporučené penetrace a postupy. Neuvedené podklady, resp. staré povrchově zvětralé pásy je nutno vždy testovat, tedy pro každý daný jednotlivý případ (objekt) je nutno provést vlastní testování.

Hydroizolace	Žádná penetrace	VEDASEAL TPO / FPO-Primer	Upozornění
Asfaltový pás s břidličným posypem	X		Asfaltové podklady mohou vést ke změně jejich zbarvení
EPDM fólie – testování nutné v každém případě		X	---
FPO = TPO fólie – testování nutné v každém případě		X	---
PVC-P fólie - testování nutné v každém případě		X	Zdrsnit pomocí brusného kotouče, vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticí / ředidlo
Alwitra Evalastic		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticí / ředidlo
Bauder Themoplan T		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticí / ředidlo
Bauder Thermofol M / U		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticí / ředidlo

Bauder Thermofin F1 / F18 / F20		X	---
Cosmofin FG (Henkel)		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Derbicolor		X	---
Ftrafol 810		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Monarplan W / FM		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Novaproof DA / DA-K / DA-S / DA-G		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Rhepanol tk / hg		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Rhenofol CG / CV		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Sucoflex CB		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Vaeplan		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Vedafin F15		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Wolfen Tectofin RV / RG		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího
Wolfen PV		X	Vyčistit pomocí VEDASEAL – čisticího / ředícího